

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Wi-Fi адаптер DEXP WFA 151-159, WFA 301-320, WFA 431-435, WFA 601-610, WFA 1301-1310, WFA 1901-1910

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Содержимое упаковки:

- Беспроводной адаптер.
- CD-диск (включает руководство пользователя и программное обеспечение).

Особенности устройства:

- Обнаруживает беспроводные сети и автоматически настраивает скорость передачи.
- Режимы работы: стандартный и Ad-hoc (беспроводная самоорганизующаяся сеть).
- Поддерживает шифрование данных WEP и методы шифрования WPA-PSK / WPA2-PSK.
- Поддерживает шифрование WPS (Wi-Fi Protected Setup) для защиты Вашей беспроводной сети (поддерживается не всеми моделями).
- Поддерживает Windows 7 / Windows 8 / XP / 2000 / Vista, Linux, MAC OS и т. д.
- Поддерживаемые диапазоны частот:

Диапазон	2.4 ГГц (2402—2480 МГц)	5 ГГц (5150—5350 МГц)
Модель	WFA 151-159, WFA 301-320, WFA 431-435, WFA 601-610, WFA 1301-1310, WFA 1901-1910	WFA 431-435, WFA 601-610, WFA 1301-1310, WFA 1901-1910

Меры предосторожности

1. Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
2. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
4. Не подвергайте адаптер воздействию солнечных лучей или чрезмерного нагрева.

Эксплуатация устройства

Этот беспроводной адаптер предлагает быстрое и надежное решение для беспроводного доступа.

Устройство используется при следующих обстоятельствах:

1. Позволяет сотрудникам, которым требуется более высокая мобильность, иметь доступ к беспроводной сети в любой точке своей компании.
2. Обеспечивает беспроводную связь для компаний или мест, которые не подходят для установки проводной локальной сети из-за ограничений бюджета или отсутствия подходящих условий (исторические здания, арендованные помещения или места для краткосрочного использования).
3. Подходит для предприятий или лиц, которым требуется регулярно изменять сетевую топологию.
4. Помогает предприятиям или физическим лицам быстро установить беспроводную сеть и освободить их от проблем с распределением кабелей.

Перед началом эксплуатации

1. Внимательно прочитайте данное руководство.
2. Закройте или удалите ПО других производителей, прежде чем устанавливать программы конфигурации сетевого адаптера, чтобы избежать возможного конфликта пользовательского интерфейса (UI).
3. Чтобы избежать возможных сетевых конфликтов между этим сетевым адаптером и адаптерами других производителей, мы рекомендуем сначала отключить сетевые адаптеры других производителей перед установкой драйвера.

Отключение сетевых адаптеров других производителей

1. Щёлкните правой кнопкой мыши на значке **«Мой компьютер»** и выберите **«Управление»**.
2. На экране **«Управление компьютером»** выберите **«Диспетчер устройств»**, **«Сетевые адаптеры»** и щёлкните правой кнопкой мыши на сетевой адаптер, который Вы хотите отключить, и нажмните **«Отключить»**.
3. Нажмите кнопку **«Да»** в диалоговом окне, чтобы отключить сетевой адаптер.

Инструкция по установке

В этой главе рассказывается о процессе установки пакета программного обеспечения сетевого адаптера с включенным программным компакт-диском. В пакет входит программное обеспечение для драйверов и конфигурации. Шаги установки программного обеспечения и руководство по эксплуатации в этом руководстве пользователя объясняются в Windows XP, шаги установки для других операционных систем аналогичны.

Примечания:


- Данная инструкция по установке актуальна для Windows XP. (Процедуры аналогичны для Windows 98SE / Me / 2000).
- Если Вы уже установили драйвер и утилиту WLAN USB, сначала удалите старую версию.

1. Установите сетевой адаптер USB


- Вставьте беспроводной адаптер в USB-порт Вашего компьютера.




- В открывшемся диалоговом окне нажмите «Отмена».
- Поместите диск с ПО в дисковод. Появится окно автоматической установки.
- (Если не запускается автоматически, дважды щелкните «Setup.exe» на диске с ПО и установите вручную).



2. Следуйте инструкциям мастера по установке.
- По окончании установки нажмите «**Готово**» и перезагрузите компьютер.



3. Убедитесь, что адаптер есть в Диспетчере устройств в категории «Сеть», далее в разделе Wi-Fi подключитесь к требуемой сети.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться местному законодательству.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Чжигуанхун Тэкнолоджис Ко. Лтд.
Зд. Цайхун Сайенс энд Тэкнолоджи 1210, шоссе Синьси, ул. Наньшань,
р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club

www.dexp.club